

PAPEL UNIVERSAL

Instrução para Impressão:

- Papel compatível em impressoras à Laser colorida de baixa fusão ou fotocopiadora
- temperatura máxima de 160°C no fusor
- Ativar imagem espelho
- Tipos de Papel: pesado ou espessura ou equivalente (configuração da impressora)
- Alimentação do papel: manual

Instrução para transferência no tecido branco:

- Pré aquecer o tecido por 5 segundos antes da aplicação para remover umidade do tecido.
- Colocar o transfer sobre o tecido – face do desenho voltada para baixo
- Utilizar pressão forte em máquinas manuais e, de 6 à 8 BAR (90 à 120 libras) em máquinas pneumáticas
- Temperatura: 190 à 200°C
- Tempo: 10 à 15 segundos
- Tirar o liner do papel a quente

Modo de lavar:

- Lave a peça somente 24 horas após ser estampada.
- Não use alvejante ou sabão abrasivo.
- Em máquina de lavar use o programa suave e não misture a peça estampada com peças pesadas.
- Recomendamos lavar a peça separadamente pelo avesso e em água fria.
- Estenda imediatamente após lavar a peça. As cores do transfer poderão manchar a peça se ficar de molho por muito tempo sem estender.
- Não lave à seco.
- Em máquina de secar use a temperatura branda.
- Após a lavagem não passe a ferro sobre o transfer, passe pelo avesso.
- Em tecidos sintéticos elásticos não estique demasiadamente a peça estampada, o transfer poderá trincar.

IMPORTANTE:

- Fazer testes de transferência e lavabilidade antes de iniciar a produção, uma vez que existem vários fabricantes e tipos de tecido.